

Benutzerinformation & Montageanleitung

Typ Eco/ Premium (Ausgabestand 01/2018)



Diese Benutzerinformation ist vollständig durchzulesen und aufzubewahren. Die Anwendung im Außenbereich ist aus Sicherheitsgründen nur mit Standgewicht/-en (Art.-Nr 8554) erlaubt. Das Glücksrad muss auf ebenen Untergrund aufgebaut werden. Bei starkem Windaufkommen ist ein sofortiger Abbau nötig. Eine Anwendung im Innenbereich ist ohne Standgewicht/-en gestattet.

1



Bestandteile auspacken, Stativ bis zur weißen Markierung aufklappen, Rändelschraube zur Fixierung der Beine leicht festschrauben und auf Standsicherheit prüfen ggf. nach justieren.


2



Bei einer Anwendung im Außenbereich unbedingt Standgewicht/-e anbringen in folgender Ausführung:

- Ø80cm mit 1 Stück á 9l Wasserinhalt
- Ø90cm mit 2 Stück á 8l Wasserinhalt
- Ø100cm mit 2 Stück á 9l Wasserinhalt.

3



Stecken Sie das Oberteil (Glücksrad mit angebrachten Halter) in das Stativ, nun die Rändelschraube leicht festschrauben und mit dem Sicherungstift zusätzlich fixieren.

4



Überprüfen Sie das Glücksrad erneut auf Standsicherheit. Jetzt ist Ihr Glücksrad betriebsbereit.

- Seite 1 von 1 -